

UMSEITIGE SICHERHEITS- UND GEBRAUCHSHINWEISE GELTEN FÜR FOLGENDE MEHRWEG-THERMOBECHER

,Coffee Shop' Thermobecher 350 ml, Art.Nr. 10019

,Pure Coffee' Thermobecher 350 ml, Art.Nr. 10430

,Blue Coffee' Thermobecher 350 ml, Art.Nr. 10454

,GreenCoffee' Thermobecher 350 ml, Art.Nr. 10140

Bitte bewahren Sie diesen Einleger für jegliche Rückfragen sicher auf.



DIESE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUCH IM INTERNET UNTER:
<https://mplusm.de/hinweise-thermobecher>

m plus m
November 2024

WICHTIGE HINWEISE



Dieser bedruckte Mehrweg-Thermobecher wird komplett in Europa produziert, ist aus 100% Polypropylen, BPA-frei und kann vollständig recycled werden. Dank doppelwandiger Isolierung bleibt die Temperatur der Getränke über längere Zeit konstant und wird nicht an die Aussenwand abgegeben. Becher und Deckel sind bruchfest und sehr stabil. Der Deckel mit dichtschließendem, rundum laufendem Gewinde schützt besonders sicher bei heißen Getränken. Deckel zuschrauben im Uhrzeigersinn, Deckel abschrauben gegen den Uhrzeigersinn. Keine kohlenensäurehaltigen Getränke einfüllen! Reinigung in Haushaltsspülmaschinen in der oberen Ablage (Programme bis max. 60°) möglich.



Benutzung und Pflege

Vor der ersten Verwendung, sowie vor und nach jedem Gebrauch Becher und Deckel immer gründlich reinigen. Keine Reinigungsmittel mit Chlor, Bleichmittel, Schleifmittel oder andere aggressive Chemikalien zur Reinigung verwenden. Der Becher ist mit Aufdruck für die Reinigung in Haushaltsspülmaschinen in der oberen Ablage (Programme bis max. 60°) geeignet.

In der Mikrowelle

Flüssigkeiten max. bis zum Gewinde des Bechers einfüllen. Bei Überfüllung Verbrennungsgefahr durch heiße Flüssigkeit, die äußere Veredelung kann beschädigt werden. Den Becher ohne Deckel in die Mikrowelle stellen. Erwärmen Sie Getränke schrittweise: zuerst 20 Sekunden, dann in 10-Sekunden-Schritten, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Becher vorsichtig aus der Mikrowelle entnehmen.

Sicherheit

Heiße Flüssigkeiten können zu Verbrennungen führen. Flüssigkeiten max. bis knapp unter den Gewinderand einfüllen. Wenn der Becher umkippt, kann Flüssigkeit aus der Trinköffnung austreten. Achten Sie vor dem Trinken darauf, dass der Deckel fest mit dem Becher verschraubt ist. Zur Vermeidung von Verbrennungen beachten Sie bitte, dass beim Trinken aus einem Thermobecher mit Deckel die Temperatur der Flüssigkeit heißer sein kann als erwartet. Nicht geeignet für Kleinkinder.

Hergestellt in Europa für m plus m Verkaufsförderung KG · Albertshofener Str. 7 · 97320 Großlangheim
www.mplum.de - info@mplum.de